

# پیشگیری از آتش سوزی در منزل



خطرناک است. همچنین خیلی مهم است که قبل از خالی کردن زیر سیگاری در آن آب ببریزید.

**آشپزخانه میتواند خطر آتش سوزی داشته باشد**  
بسیاری از آتش سوزیها از اجاق آشپزخانه شروع میشود. یک دلیل عادی حریق، تمام شدن آب غذا است. وقتی درجه حرارت زیاد شود چربی و رونم همچون شمع شروع به سوختن میکند. بنابراین وقتی غذای در حال جوش روی اجاق دارید آشپزخانه را ترک نکنید.  
خوب است که برای اجاق برقی و قهوه جوش تایمر (ساعت قطع کننده برق) گذاشته شود. بعلاوه تمیز نگهدارشتن هواکش آشپزخانه نیز در کاهش خطر آتش سوزی موثر است. زیرا چربی و دوده به راحتی آتش میگیرند.

## اشیاء آتشگیر

مایعات خیلی آتشگیر و خطرناک بتنزین، الکل صنعتی، نفت و مایع آتش زنه میباشند. این مایعات را در ظرف مناسب ریخته و دور از دسترس بچه‌ها نگهداری کنید.

آتش کباب را با مایع آتش زنه یا نفت روشن کنید و از بتنزین با الکل صنعتی استفاده نکنید.  
هرگز کپسول اسپری را در آتش نیاندارید. ممکن است به شدت منفجر شود.  
گاز طبیعی (بوتان یا پروپان) گازی آتشگیر و خطرناک است و از اینترو روشن استفاده از آن اهمیت دارد. زمانی که از گاز استفاده نمیکنید شیر کپسول را بیندید. اگر در قایق یا کاروان خود کپسول گاز دارید مهم است که اتصالات، سوپاپ اطمینان و شیلنگها را مرتب کنترل کنید تا آسیبی ندیده باشد.

## آتش سوزیهای عمده

غالباً محلهای مسکونی دچار آتش سوزیهای عمده میشوند. بهترین روش برای جلوگیری از این عمل اینست که مواد آتشگیر را در زیر پله‌ها و جاهای قابل دسترس نگهداری نکنیم. این نیز اهمیت دارد که درب انبارهای زیر شیروانی، زیر زمین و گاراژ را قفل کنیم و کنترل کنیم که چراگها روشن شوند. این اقدامات کارکسانی که حریق ایجاد میکنند را دشوار میکنند.

سه چهارم آتش سوزیها در منازل اتفاق میافتد. معمولاً سهل انگاری باعث ایجاد حریق میشود ولی اشکالات فنی نیز باعث آتش سوزی میشوند. به یاد داشته باشید که همیشه پیشگیری از آتش سوزی آسانتر از خاموش کردن آن است.

## دلایل آتش سوزی در منازل

### اشکالات برقی

در منازل ما انواع وسائل برقی موجود است. این وسائل ممکن است به علت گرم شدن بیش از حد و یا استفاده غلط باعث ایجاد حریق شوند. اگر از سیستم الکتریکی خود بوها و صدای های مشکوکی احساس کردید بد نیست با یک متخصص وسائل برقی تماس بگیرید. بهتر است تعییر کابلها و وسائل برقی همیشه توسط شخصی حرفه‌ای انجام شود. در موارد دیگر تنها اقدامات معمولی برای پیشگیری از حریق در اثر اشکالات برقی کافی است. همیشه تلویزیون را با دکمه قطع برق خاموش کنید. ماشینهای خشک کننده، لباسشوئی یا ظرفشوئی را هنگامی که از خانه بیرون میروید یا میخوابید روشن نگذارید.

لباسهای خود را برای خشک شدن روی شوفاژ و کوره سونا پهن نکنید. عادت کنید که بعد از استفاده از توستر و اتو سیم را از پریز برق ببرون بکشید. بهتر است در خانه کلید یا فیوز قطع اتوماتیک اتصال زمین (Jordfelsbrytare) نصب کنید.

### آتش و شمع روشن

آتش سوزیهای بسیاری در منازل به علت فراموش کردن شمعهای روشن بیش می‌آید. شمع را نزدیک پرده یا روی تلویزیون قرار ندهید. جنس جا شمعی باید خوب مثلاً سرامیک، شیشه یا فلز باشد. از جا شمعی چوبی استفاده نکنید. عادت کنید که هرگز اتاق را با شمعهای روشن ترک نکنید. اول شمع را خاموش کنید!  
کودکان همیشه نسبت به آتش کنجدکاو بوده اند. از این رو مهم است یاد بگیرند با آتش بطور طبیعی برخورد کنند. هیچوقت کودکان را از آتش نترسانید – این کار کنجدکاوی آنها را افزایش میدهد. هرگز کودکان را با آتش و شمع روشن تنها نگذارید.

### صرف دخانیات

یکی از معمولی ترین علل آتش سوزیهای منجر به مرگ مصرف دخانیات است. خطر مرگ در اثر مصرف دخانیات تنها در تختخواب به وجود نمی‌آید. خواب رفتن با سیگاری در دست در مبل یا صندلی راحتی نیز به همان اندازه



## برای کمک به شما

### دستگاه اعلام حریق

هنگام آتش سوزی دود بسیار خطرناکتر و کشنده‌تر است. بنابراین یک دستگاه اعلام حریق تهیه کنید تا هنگام بوجود آمدن دودهای خطرناک عکس العمل نشان داده و شما را بیدار کند. بطور مرتبت دستگاه اعلام حریق را از طریق فشار روی دکمه تست، کنترل کنید. میتوانید با خواندن توصیه‌های مفید انجمن ما (SBF) تحت عنوان "دستگاه اعلام حریق در منازل" اطلاعات بیشتری کسب کنید.

### خاموش کننده دستی

خوب است یک خاموش کننده دستی برای مهار کردن هرچه سریعتر آتش در خانه داشته باشیم. همه افراد خانواده باید طرز کار و محل قرار گرفتن آن را بدانند. میتوانید با خواندن توصیه‌های مفید انجمن ما (SBF) تحت عنوان "انتخاب صحیح خاموش کننده دستی" اطلاعات بیشتری کسب کنید.

## لیست کنترل - آیا منزل شما امن است؟

- |   |  |   |
|---|--|---|
| □ پشت یخچال و فریزر را با جارو برقی تمیز کنید.  | □ اگر فیوژها مرتب میسوزند با یک برقکار برای رفع اشکال تماس بگیرید.           | □ اشیاء آتشگیر را از نزدیکی اجاق برقی بردارید.                                      |
| □ دقت کنید که جا شمعی‌ها دور از پرده و این قبیل اشیاء باشد و جنس دکوراسیون اطراف آنها سوختنی نباشد. | □ وقتی هوا رعد و برق دارد کایلهای برق و آنتن تلویزیون را از برق بپرون بکشید. | □ کابل برق قهوه جوش و توستر را از برق بپرون بکشید. بهتر است از تایمر استفاده کنید.  |
| □ کلید یا فیوز قطع اتوماتیک اتصال زمین (Jordfelsbrytare) نصب کنید.                                  | □ دقت کنید که اطراف تلویزیون فضای باز موجود باشد.                            | □ دقت کنید که لامپها وات مناسب داشته باشند و محلهای اتصال سیم تحت فشار قرار نگیرند. |
|   | □ روی تلویزیون شمع، پارچه و سایر اشیاء آتشگیر نگذارید.                       | □ پریزها و اتصالات برق خراب را عوض و پیچهای شل را سفت کنید.                         |
|   | □ آیا هواکش آشپرخانه تمیز شده است؟   | □ حوله و اشیاء آتشگیر را برای خشک شدن روی شوفاز نینزارید.                           |
|   | □ آیا دستگاه اعلام حریق دارد؟ تست شده است؟                                   | □ قبل از ترک اتاق شمعهای روشن را خاموش کنید.  |
|   | □ آیا خاموش کننده دستی در خانه دارد؟   |   |

## در زمان وقوع حریق - همیشه به ۱۱۲ زنگ بزنید

انجمن ایمنی حریق سوئد یک سازمان غیرانتفاعی است که برای ایجاد سوئدی ایمن از حریق فعالیت میکند. ما مردم عادی، شرکتها و سازمانها را از طریق اطلاعات و آموزش کم میکنیم تا بتوانند خودشان مسئولیت حفاظت در برابر حریق را به عهده بگیرند. تلفن ۰۸-۵۸۸۴۷۴۰

[www.svbf.se](http://www.svbf.se)